

IP500H#02 簡易操作マニュアル

■ 無線機の基本操作

● 電源の入り切りと音量操作

[電源音量] ツマミを時計方向に回すことで電源が入ります。
さらに時計方向に回すことで音量が上がり、反時計方向に回すことで音量が下がります。カチッと音がするまで回すと電源が切れます。

● 送受信の操作

[通話ボタン] を押し続ける事で送話状態になり、離す事で受話状態になります。

※同時通話が可能ですので、送信状態でも他の端末から送信された音を受信します。

音声不明瞭になる事がありますので、送話の際はマイクと口元を5cm程離して会話をします。

呼び出しグループを変更する場合は**[通信先切替]**の上下の矢印ボタンにて変更します。

また、個別通信をする場合は**[通信モード変更]**を押してモードを切り替え、個別呼出に変更後に押し呼び出したい相手を選択して**[通話ボタン]**を押して呼び出します。

<通信モード変更ボタン押下時の動作>
グループモード⇔個別通信モード

● 充電について

バッテリーパック単体での充電も可能です。

バッテリーの劣化の原因となりますので充電完了後は充電器からはずして下さい。

※充電は無線機本体の電源を切った状態で行って下さい（ONの状態だと充電されません）。

【IP500H#02 操作ボタン説明】



■ 急速充電器（充電時間約3.5時間）